

HERO4

SESSION

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

GoPro
Be a HERO. 

FELICITACIONES

por su nueva **HERO4** session

Esta guía de inicio rápido le enseñará los aspectos básicos para capturar los momentos más increíbles de su vida con su GoPro.



Para descargar el Manual del usuario completo, visite gopro.com/getstarted.

CONFIGURACIÓN

- 1 Abra la puerta lateral e inserte una tarjeta microSD.
(Requiere como mínimo una tarjeta microSD clase 10 o UHS-1 de hasta 64 GB, se venden por separado.)
- 2 Cargue la batería con el cable USB incluido. La luz roja indicadora de estado se apaga cuando está totalmente cargada.



BOTÓN INFO/WIRELESS

Cambie la configuración de video y de Time Lapse (Secuencia), conozca la información de estado y conéctese a la GoPro App o al Smart Remote (se vende por separado).

ENCENDIDO + GRABACIÓN



GRABACIÓN DE VIDEO

Para encender la cámara y grabar videos, presione brevemente el botón **Shutter/Select** [].

TOMA DE FOTOGRAFÍAS SECUENCIALES

Para encender la cámara y tomar fotografías secuenciales, presione y **mantenga presionado** el botón **Shutter/Select** [] hasta que comience la grabación.

DETENCIÓN + APAGADO

Presione brevemente el botón **Shutter/Select** []. La cámara detiene la grabación y se apaga.

MODOS

CÓMO CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN DE VIDEO O DE TIME LAPSE (SECUENCIA)

1. Presione el botón **Info/Wireless (Información/Inalámbrica)** para que aparezca la pantalla de estado.
2. Presione el botón **Info/Wireless (Información/Inalámbrica)** varias veces hasta llegar a la Video & Time Lapse Settings
3. Presione el botón **Info/Wireless (Información/Inalámbrica)** para desplazarse por las opciones de configuración.
4. Presione el botón **Shutter/Select (Obturador/Seleccionar)** [] para seleccionar una opción nueva.
5. Presione el botón **Info/Wireless (Información/Inalámbrica)** varias veces hasta llegar a Done (Finalizado) y a continuación presione el botón **Shutter/Select (Obturador/Seleccionar)** [].



PARA ACCEDER A MÁS MODOS Y OPCIONES DE CONFIGURACIÓN, CONÉCTESE A LA GOPRO APP O AL SMART REMOTE.

CONECTAR LA CÁMARA A LA GOPRO APP (GRATUITA)

1. Descargue y abra la GoPro App en su teléfono o tableta.
2. Siga las instrucciones en pantalla de la aplicación.
(De ser necesaria, la contraseña predeterminada para su cámara es goprohero.)

Para obtener las instrucciones completas para la sincronización, visite gopro.com/support.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google play



Download from
Windows Phone Store

CONSEJOS DE MONTAJE

HERO4 Session incluye dos marcos que le permiten fijar la cámara a cualquier soporte GoPro.

MARCO DE PERFIL BAJO

Ejemplos:
Montaje en casco



CONSEJOS DE MONTAJE

MARCO ESTÁNDAR

Ejemplos:

Montaje en superficies verticales



Chesty (arnés para el pecho)

Se vende por separado

AJUSTAR LA CÁMARA EN THE FRAME

1. Abra el seguro y deslice la cámara en el marco.

(La parte posterior del marco tiene un borde levantado. Asegúrese de que la parte posterior de la cámara esté alineada contra este).

2. Cierre el seguro.

MONTAJE FLEXIBLE

ORIENTACIÓN VARIABLE

Posicione la cámara con el botón **Shutter/Select** [] hacia abajo o hacia arriba.



HEBILLA DE JUNTA ESFÉRICA

Utilice la hebilla de junta esférica incluida para cambiar fácilmente los ángulos de captura.

CONSEJO: Durante las actividades acuáticas, amarre la cámara al soporte para mayor seguridad y utilice un flotador para mantener la cámara a flote (se vende por separado).

VISUALIZACIÓN, EDICIÓN Y USO COMPARTIDO



GOPRO APP (GRATUITA)

Use la GoPro App para visualizar sus fotos y videos, y para compartir sus favoritos

por mensaje de texto, correo electrónico y redes sociales.

GOPRO STUDIO (GRATUITO)

El software GoPro Studio es la mejor manera de importar, reproducir y editar sus videos GoPro. Puede descargarlo en forma gratuita en **gopro.com/getstarted**.

CONSEJOS ÚTILES

- Mantenga limpia la lente; evite las huellas digitales.
- Antes de abrir la puerta lateral, asegúrese de que la cámara esté limpia y seca.
- Sacuda la cámara o sopla el micrófono a fin de quitar el agua y la suciedad de los orificios del micrófono. De ser necesario, enjuague la cámara con agua y séquela con un paño.
- HERO4 Session es impermeable hasta 10 m (33'). Asegúrese de que la puerta lateral esté bien cerrada antes de utilizar la cámara en el agua o cerca de ella.

AYUDA Y RECURSOS

ACTUALICE SU CÁMARA

Aproveche al máximo su GoPro con las actualizaciones de las características y el rendimiento.

CREE UNA CUENTA GOPRO

Reciba actualizaciones, participe en concursos y más.

VEA VIDEOS TUTORIALES

Aprenda sugerencias y trucos de los expertos.

DESCARGUE EL MANUAL DEL USUARIO

Obtenga información detallada sobre la configuración, los modos y más.

COMUNÍQUESE CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Obtenga ayuda y encuentre las respuestas a las preguntas frecuentes.



VISITE
**GOPRO.COM/
GETSTARTED**

ÚNASE AL MOVIMIENTO GOPRO

Inspírese en los millones de fotos y videos GoPro que nuestros clientes comparten en todo el mundo. Luego comparta los suyos... y únase al movimiento.



Antes de usar su cámara GoPro, lea por completo las precauciones de seguridad de la Guía con información importante sobre el producto, que se incluye con su cámara.



Para ver la lista completa de certificaciones por país, consulte la información de seguridad y la información importante del producto, incluidas en su cámara.